

Instrukcja bezpiecznego użytkowania termosu ze szklanym wkładem

Bezpieczne użytkowanie:

Przed pierwszym użyciem:

Umyj wnętrze termosu ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie dokładnie wypłucz i osusz. Nie zanurzaj całego termosu w wodzie – może to uszkodzić elementy zewnętrzne.

Codzienne użytkowanie:

Termos przeznaczony jest do przechowywania ciepłych lub zimnych napojów, nie do gotowania ani podgrzewania.

Nie napełniaj termosu po sam korek – pozostaw około 2 cm wolnej przestrzeni, aby uniknąć nadciśnienia po zamknięciu.

Nie używaj termosu do przechowywania napojów gazowanych ani produktów zawierających suchy lód.

Napełnianie i opróżnianie:

- Unikaj nagłych zmian temperatury – nie zalewaj zimnego termosu wrzątkiem ani nie wlewaj zimnych napojów do gorącego wnętrza.
- Aby uzyskać najlepsze właściwości termiczne, przed użyciem nalej do termosu gorącą (lub zimną) wodę, odczekaj kilka minut, a następnie wylej i napełnij właściwym napojem.
- Nie uderzaj i nie potrząsaj termosu – szklany wkład może ulec pęknięciu.

Zabezpieczenie przed poparzeniem:

Podczas użytkowania termosu z gorącym napojem:

- Zachowaj ostrożność przy otwieraniu korka – para wodna może spowodować oparzenie.
- Trzymaj termos pionowo, z dala od twarzy.
- Zawsze upewnij się, że korek i pokrywka są dobrze dokręcone przed przenoszeniem.
- Nie pozostawiaj termosu w zasięgu dzieci.

Czyszczenie i konserwacja:

Nie myj termosu w zmywarce.

Czyść wnętrze miękką szczotką lub gąbką, używając ciepłej wody i łagodnego detergentu.

Nie używaj środków ściernych, metalowych druciaków ani silnych detergentów – mogą uszkodzić szkło i powierzchnię zewnętrzną.

Po umyciu pozostaw termos otwarty do całkowitego wyschnięcia.

Bezpieczeństwo materiałowe:

Wkład wykonany jest ze szkła o wysokiej odporności termicznej, a obudowa z materiałów bezpiecznych w kontakcie z żywnością.

Produkt jest wolny od BPA, ftalanów i innych szkodliwych substancji chemicznych.

Spełnia normy bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Ostrzeżenie:

- Nie upuszczać i nie narażać na silne wstrząsy – szkło wewnątrz termosu jest kruche.
- Nie używać w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani na źródłach ciepła.
- W przypadku rozbicia lub pęknięcia wkładu nie dotykać ostrych fragmentów szkła – utylizować termos w całości.
- Nie pozostawiać zamkniętego termosu z gorącym napojem w miejscu nasłonecznionym lub przy źródłach ciepła – może dojść do wzrostu ciśnienia wewnątrz.

[EN]**Safe Use Instructions for Vacuum Flask with Glass Liner****Safe Use:****Before first use:**

Wash the inside of the flask with warm water and a mild detergent, then rinse thoroughly and dry completely.

Do not immerse the entire flask in water – this may damage the outer components.

Daily use:

The flask is designed for storing hot or cold beverages, not for cooking or heating.

Do not fill the flask to the very top – leave about 2 cm ($\frac{3}{4}$ inch) of space to prevent pressure buildup after closing.

Do not use the flask for carbonated beverages or products containing dry ice.

Filling and emptying:

- Avoid sudden temperature changes – do not pour boiling water into a cold flask or cold liquids into a hot interior.
- For best thermal performance, preheat or pre-chill the flask by filling it with hot (or cold) water for a few minutes, then empty it before adding your drink.
- Do not hit or shake the flask – the glass liner may break.

Burn Protection:

When using the flask with hot beverages:

- Be careful when opening the stopper – steam may cause burns.
- Keep the flask upright and away from your face.
- Always ensure the stopper and lid are tightly closed before carrying.
- Keep the flask out of reach of children.

Cleaning and Maintenance:

Do not wash the flask in a dishwasher.

Clean the interior with a soft brush or sponge using warm water and mild detergent.

Do not use abrasive cleaners, metal scouring pads, or strong detergents – they may damage the glass liner or the outer surface.

After washing, leave the flask open to dry completely.

Material Safety:

The liner is made of high heat-resistant glass, and the outer shell is made of materials safe for contact with food.

The product is free from BPA, phthalates, and other harmful chemicals.

It complies with safety standards applicable within the European Union.

Warning:

- Do not drop or expose to strong impacts – the inner glass liner is fragile.
- Do not use in a microwave oven, conventional oven, or on direct heat sources.
- If the liner is cracked or broken, do not touch sharp glass fragments – dispose of the flask as a whole unit.
- Do not leave a sealed flask filled with hot liquid in direct sunlight or near heat sources – pressure buildup may occur inside.